

Vonná svíčka s bavlněným knotem

Svíčka, kterou nyní držíte v ruce je vyrobena ze sójového vosku, který je 100% rostlinný, vyrobený z kvalitních vypěstovaných čistých sójových bobů. Neobsahuje žádné ropné, parafínové, včelí ani živočišné produkty, palmový vosk, pesticidy, herbicidy, aditiva nebo toxické materiály. Vosk je biologicky odbouratelný a není testován na zvířatech. Při hoření vosk nevylučuje škodlivé látky.

Pro bezpečné používání dbejte prosím těchto pokynů:

- Dodržujte obecné zásady bezpečné manipulace s ohněm.
- Svíčku skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého tepla, slunečního záření a vlhkosti.
- Svíčku umístěte v dostatečné vzdálenosti od předmětů, které by se mohly vznítit!
- Při zapalování svíčky dbejte na vlastní bezpečnost i bezpečnost svého okolí!
- Chraňte před dětmi a domácími zvířaty! Svíčka není dětská hračka!
- Nevyhazujte nedohaslou svíčku do odpadkového koše!
- Parfémy pro svíčky obecně patří mezi možné alergeny, které mohou dráždit dýchací ústrojí. Zapalovat svíčky není vhodné v prostorech, kde se pohybují děti mladší 12let, těhotné a kojící ženy.

Postup při zapálení svíčky:

- Svíčku nechte hořet, dokud se vosk rovnoměrně nerozpustí do stran.
- Pokud svíčka začne kouřit nebo je plamen vyšší než 4 cm, opatrně sfoukněte, vyčkejte až vosk i knot vychladnou a poté odstraňte zbytky, které na knotu jsou.
- Udržujte svíčku mimo průvan.
- Se zapálenou svíčkou nemanipulujte – rozpuštěný vosk by mohl svíčku uhasit.
- Svíčku nechte hořet max. 4 hodiny, poté zhasněte.
- Při dalším zapálení svíčky je potřeba zkrátit knot zhruba na 0,5 cm.
- Svíčka sama zhasne, pokud na dně zůstane přibližně 1 cm vosku.
- Pokud při zapálení knot zhasne, vyčkejte do vystydnutí knotu, odstraňte nedopalky a zkuste zapálit znovu.
- Při hoření mění vosk barvu, což je normální jev.